



デスクビカクウォール LPA-C700 取扱説明書

※小さなお子様、ペットがいるご家庭でご使用になる場合※
小さなお子様やペットによる衝撃によって、本製品が転倒するおそれがあります。
設置場所や設置方法に十分ご注意ください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY


使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.


品質表示

型番	LPA-C700
寸法	幅 30cm × 奥行き 20cm × 高さ 70cm（クランプ部は含まない）
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
材 料	金属（鋼）
原産国	台湾
耐荷重	総耐荷重 10kg
取付可能な天板厚	1.5cm～4.5cm

Instagramはじめました



フォローして最新の情報をチェック！



BIBILAB_PLANTS



警告

実行すると死亡または重傷につながる危険がある内容を示します。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。
- ガラス天板やペーパーハニカム構造の天板、および極端に薄い天板など、強度の低いデスクへの設置は絶対におやめください。クランプの締め付けにより、天板が破損・陥没するおそれがあります。
- 植物への水やり（葉水など）を行う際は、必ず本製品から植物を取り外し、シンク等の別の場所で行ってください。また、植物からの水滴が完全に収まったことを確認してから再設置してください。そのまま行くと、デスク上の電子機器への水濡れや、漏電トラブルの原因となります。
- 万一の漏水や水滴の落下によるショート・トラッキング火災を防ぐため、製品の真下やクランプ周辺（目安として1m以内）に、電源タップやコンセントなどを配置しないでください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所に設置してください。製品を引っ張ったり登ったりすると、クランプが外れて製品が落下・転倒し、重傷につながるおそれがあります。



注意

実行すると軽傷や物的損害につながるおそれがある内容を示します。

⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- ボルトの取り付け前に、ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品は平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や落下、破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 植物を配置する際は、左右のバランスが均等になるように設置してください。片側に荷重が偏ると、製品が傾いたり、植物が落下したりするおそれがあります。
- 本製品やデスクを移動させる際は、必ず事前に本製品に配置している物をすべて降ろしてください。振動による落下や、バランスを崩しての転倒を招くおそれがあり大変危険です。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、サビやカビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所



■ メンテナンス・廃棄方法




- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- タイピングなどの微振動や身体の接触により、クランプが緩んだりズレたりする場合があります。定期的にネジの緩みや天板のへこみがないか確認し、必要に応じて締め直してください。
- 本製品にはサビ止め加工を施しておりますが、経年劣化によりサビが発生する可能性があります。定期的に全体を確認し、サビが発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 水分が付着した場合は、直ちに乾いた布で拭き取り、十分に乾燥させてください。濡れたまま放置すると、カビやサビ、素材の変質を招くおそれがあります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 部品・付属品


①	支柱	②	ラダー
 ×2		 ×1	

A	ボルト	B	六角レンチ	C	クッションシール
 ×4		 ×1		 ×2	


■ 組み立て手順

- 1 ②ラダーに①支柱を取り付けます。



	A × 4
	B × 1



2 1で組み立てた本体に◎クッションシールを貼り付けます。



3 デスクに取り付けたら完成です。



⚠ デスクとクランプは隙間なく
取り付けてください。

取り付け可能天板厚：1.5cm～4.5cm